

お買上げありがとうございます

このたびは、2mFMハンディートランシーバKT-200 をお買上げいただきまして、ありがとうございます。

本機はだれでもすぐに使用できるように考慮して作られていますが、正しく操作してその性能を十分に引き出していただくために、

ぜひ取扱説明書をお読みいただいてからご使 用ください。

本機は厳しい品質管理のもとで生産されておりますが、運般中の事故などで万一故障や破損などが発見されましたら、お早めにお買上げいただいたお店か当社へお申し出下さい。

次—— 目 ●受信部 ………16 KT-200 紹介·······2 ● 送信部 ………17 各部の説明……4 ● P L L部 ······18 ●外部マイクの使い方 ······· 7 ●電源、その他 ………20 使用前の準備………8 ●KT-200のブロック図······23 ●アンテナの接続、●電池の入れ方 ……8 定 格……24 使い方………12 免許の申請……25 ●受信のしかた ………12 トラブルシューティング……26 ●送信のしかた ………14 アフターサードス………28 ● JARL制定 144 MHz帯使用区分……15 回路の説明……16



KT-200 は、PLL方式による小型軽量の 2 mFMハンディートランシーバです。

使用可能な周波数範囲は144.00~145.99M Hzで,10kHz間隔で200チャネルをサムホイールスイッチで設定できます。

送信出力はハイパワーとローパワーの2段階に切り替えることができ、ハイパワーで1.5W,ローパワーで150mWの出力が得られます。ローパワーでは低消費電力となり、長時間の運用が可能となります。

また,5 Vの定電圧回路を内蔵していますから電源電圧の変動に強く、最小5.5 Vから最大12 Vまでの広範囲の電圧で動作します。

本機は手によくフィットする形と大きさに まとめられており、ソフトタッチのPTTス イッチと共に快適なハンディー運用が可能で す。

また、パネル面はカラフルな配色になっており、表示に絵表示を取り入れるなど、使いやすさに配慮しました。

もちろん、DIALとMAINの切り替え スイッチも備えており、どの周波数からでも ワンタッチで呼出周波数にもどることができ ます。

そのほか、多彩な運用を楽しむためのオプ ションも用意してあります。



●付属品とオプション

(1) 付属品

KT-200 のパッケージを開けると、本体のほかにつぎのような付属品が入っています。

☆フレキシブルアンテナ




☆イヤホンプラグとマイクプラグ



☆ハンドストラップ




☆ベルトサスペンダーとビス (2個)



☆イヤホン



☆**乾電池**(単3型6個)



☆取扱説明書

(2) オプション

品名	型番	定 価
☆フレキシブルアンテナ	KA144BH	¥2,000
☆¼ホイップアンテナ	KA-144B	¥2,000
☆レザーケース	KT-LC	¥1,500
☆バッテリーパック (ニッカド電池用,充電端子付)	KT-BP	¥3,950
☆バッテリーチャージャー (ニッカド電池充電用)	KT-BC	¥1,600
☆スピーカー・マイクロフォン	KT-SM-1	¥3,200
☆モービルチャージングコード	KT-BMC	¥ 800
☆½ホイップアンテナ	KA-144BII	¥2,500
☆バッテリーパック	KT-BA	¥1,400



●パネル面の接続個所

①アンテナ端子


付属品のフレキシブルアンテナを接続する ところです。ピンに合わせてさしこんだら、 押しつけながらカチンと止まるまで時計方向 に回します。

外部アンテナを使用するときには、フレキシブルアンテナをはずしてここに接続します。

②マイクジャック

外部マイクを使うときに使用します。付属 品のマイクプラグを使って、7ページに示す ように接続します。

くパネル面〉



③スピーカジャック

付属品のイヤホンや、外部スピーカを使う ときに使用します。外部スピーカは、付属品 のスピーカプラグを使って接続します。

スピーカジャックにプラグをさしこむと、 内蔵スピーカは働かなくなり、イヤホンや外 部スピーカだけが働きます。

●パネル面の操作個所

4周波数ダイヤル

運用する周波数を設定するところで、 左か

らMHz, $\exists kHz$, +kHzの台が表示されるようになっています。+MHzおよび $\exists MHz$ 台は省略されています。

たとえば、周波数ダイヤルが「**524**」となっていれば、145.24MHzということになります。

本機の使用可能な周波数範囲は、144.00~145.99MHzですから、MHz台で有効なのは②と⑤の二つです。これ以外の数字に設定したときには、偶数(0,2,6,8)のときには②、奇数(1,3,7,9)のときには⑤として動作するようになっています。

(5) DIAL/MAIN

ワンタッチで、呼出周波数 (145.00 MHz) にもどるためのスイッチです。

スイッチをDIALにすると、周波数ダイヤルに表示された周波数で動作します。

スイッチをMAINにすると、周波数ダイヤルの表示に関係なく、呼出周波数で動作します。

⑥POWER/VOL(ボリューム)

電源スイッチは音量ツマミを右に廻すと入ります。

更に右に廻し聞きよい音量へ調整して下さい。

⑦SQL(スケルチ)

FMでは無信号時に大きな雑音が出ますが、この雑音をカットするスケルチの動作を調節するところです。

無信号時に,反時計方向に回すとスケルチが開いて雑音が出ます。また,時計方向に回すとスケルチが閉じて雑音が止まります。

(8) BATTERY

電池が消耗すると、赤いLEDが光り電池 の交換時期が来たことを表示します。

9SEND

PTTスイッチを押すとLEDが青く光り、 送信中であることを表示します。

●本体各部の名称

①PTTスイッチ

送信と受信の切り替えをするもので、押す と送信,はなすと受信になります。

11スピーカ

内蔵スピーカです。受信のとき, ここから 受信音が出ます。

(12)マイクロホン

内蔵マイクで、エレクトレット・コンデン サマイクが使用されています。送信のとき、 ここに向かって話します。


③バッテリーパック

6個の乾電池を納めるところです。電池の 入れ方や出し方は、9ページに示します。

MRF POWER

出力電力を切り替えるためのスイッチです。 出力はHIGHで1.5W(定格出力), LOW

〈外観(前面)〉



〈外観(背面)〉




で150 mW となります。

LOWにすると消費電力が少なくなり、長時間の運用が可能になりますから、近距離の通信はLOWで行うといいでしょう。

●外部マイクの使い方

外部マイクとしては、右の図のように 2 端子のエレクトレット・コンデンサマイクかダイナミックマイクが使えます。マイクプラグは、付属品として用意されています。

〈マイクとプラグの接続法〉



使用前の準備

●アンテナの接続

本機はアンテナを接続せずに送信してもトランジスタをこわすことはありませんが、運用の準備として、かならずアンテナをつないでください。

アンテナは、付属品のフレキシブルアンテナのほか、外部アンテナをつないで使うこと もできます。

外部アンテナは、インピーダンスが50Ωの グランドプレーンや八木アンテナをお使いく ださい。外部アンテナをつけると、通信可能 な距離は飛躍的にのびます。

なお、アンテナ接続用のコネクタはBNC タイプです。



●電池の入れ方

お買上げいただいたときには、電池は付属品となっており、バッテリーパックには入ってはいません。そこで、つぎの順序でバッテリーパックの中に電池を入れます。なお、電池を入れるときには、電源スイッチをOFFにしておいてください。

(1) 本体からバッテリーパックをはずす

本機のバッテリーパックは、スライド式で 本体から着脱できるようになっています。

本体の背面をみると、本体のところに REMOVEの矢印がついていますから、右 上の絵のようにスライドさせて本体からバッ テリーパックをはずします。


(2) バッテリーパックからケースを取り出す 右下の絵のように指で押して、中のケース を取り出します。

(3) 乾電池を入れる

ケースの中に示された絵にしたがって、極 性を間違えないように注意しながら6個の乾 電池を入れます。


(4) バッテリーパックをもとにもどす

ケースに乾電池を入れたら逆の順序でバッテリーパックの中にもどし、本体にセットします。本体には、完全に最後までセットするように注意してください。




●ハンドストラップの取り付け

ハンドストラップの取付穴は、本体の両肩についています。この穴に金具の先端を入れて、回しながら取り付けます。なお、ハンドストラップを使用しない場合は、取り付けなくても動作には支障はありません。



●ベルトサスペンダーの取り付け

ベルトサスペンダーは、本体の背面に2本のビスを使って取り付けます。なお、ベルトサスペンダーを使用しないときには、取り付けなくても動作には支障はありません。



〈準備をおわったKT-200〉



●保管の方法

準備をおわったトランシーバは、直射日光 のあたるところや高温のところ、湿度の高い ところなどに長時間置かないようにしてくだ さい。

特に、夏季など日中自動車の中に放置した 場合、異常に温度が上がりますから、注意が 必要です。

一方、冬期には温度の低下によって電池の容量が減少し、いざ使おうというときに本来の性能を発揮できないことがあります。このようなときには、体温などで暖めながら保管するようにします。

つぎに、長期間使わずに保管するときには 乾電池ははずしておいたほうが無難です。ま た、乾電池の寿命が近づいたときには、早目 に交換するようにしてください。

なお、電源スイッチをONにしたまま保管すると、電池が消耗してしまいます。使用しないときには、電源スイッチは必ずOFFにしておきます。

使い方

KT-200 の操作個所は必要最小限にまとめ られていますから、間違えることなく、どな たでもすぐに使いこなすことができます。

●受信のしかた


使用前の準備がおわったら、受信から始め (1)スケルチの調整法 てみることにしましょう。

電源スイッチをONにする前に、パネル面 のスイッチやツマミをつぎのようにセットし てください。

☆DIAL/MAINスイッチをDIALに する。

☆VOLツマミを反時計方向(音量最小)に いっぱいに回す。

☆SQLツマミを反時計方向(スケルチが開



く)にいっぱいに回す。

FMトランシーバの中で、特に覚えなけれ ばならない調整は、このスケルチの調整だけ です。あとのボリュームの調整やスイッチの 操作については、習熟の必要はありません。

では、電源スイッチ(POWER)をON にし、VOLツマミを時計方向に同してみま しょう。すると、ザーっという雑音か、交信 中の電波が聞こえてきます。もし交信中の電 波が聞こえてきたら、周波数ダイヤルを操作 して交信中でない周波数をさがし、ザーっと いう音が出るようにします。

では、スケルチの調整をしてみることにしましょう。


SQLツマミを時計方向に回していくと、 ある点でザーっという音が出なくなります。 ここが、スケルチの調整点です。

SQLツマミをさらに時計方向に回していくと、スケルチは閉じたままになります。

スケルチが閉じたあとのSQLツマミの位置は、どれくらいの強さの電波でスケルチが開くかということに関係し、SQLツマミを時計方向に回すほど、強い電波でないとスケルチが開かなくなります。

(2) 呼出周波数の受信

スケルチの調整がおわったら、DIAL/ MAINスイッチをMAINにし、呼出周波 数を受信してみましょう。この周波数ではい つも多くの局が運用していますから、受信の テストをするには最適です。



(3) その他の周波数の受信

呼出周波数の受信がうまくいったら、DIAL/MAINスイッチをDIALにもどします。すると、受信周波数は周波数ダイヤルに示されたものになりますから、15ページに示した「JARL制定144MHz帯使用区分」を見ながら周波数ダイヤルを操作してみます。

なお、周波数ダイヤルのMHz台については 5ページで説明したように偶数のときには個、 奇数のときには写に設定されます。

これで、144MHz帯の200チャネルが受信できることになります。

〈JARL事務局·地方事務局一覧表〉

●送信のしかた

本機はアマチュア無線用に作られた無線機ですから、送信をするにはアマチュア無線技士とアマチュア局の免許が必要です。

まず、背面にあるRF POWERスイッチを、遠距離と交信するならばHIGH、近距離と交信するならばLOWにします。

あとは、PTTスイッチを押し、SEND 表示のLEDが光ったことを確認してマイク に向かってしゃべれば送信されます。

●運用上の注意

移動して運用する場合には、航空機内や空 港敷地内、新幹線の車輛内、業務用無線局や 中継局周辺では業務用無線通信に妨害を与え るおそれがあり、運用が禁止されているとこ ろもありますので注意が必要です。

つぎに、本機はスプリアス防止に万全の対策をほどこしてありますので通常の状態ではBCIやTVIが発生することはありませんが、何かの理由でこれらが発生することも考


■ 170 東京都豊島区巣鴨1-14-2 ☎03-947-8221 東 海 地 方 事 務 局 🚭 450 名古屋市中村区広小路西通ガーデンビル 5階 27052-586-2721 ■ 543 大阪市天王寺区大道3-160 赤松ビル内 206-779-1676 206-779-1676 ■ 730 広島市中区銀山町2-6 松本無線ビル4階 C0822-43-1390 ■ 790 松山市大手町2-9-4 石丸ビル2階 熊本市下通町1-8-15 上田ビル内 ★0963 - 25 - 8004 東北地方事務局 🚭 980 仙台市大町 2 - 13-12 立町ビル内 20222 - 27 - 3677北海道地方事務局 👦 060 札幌市中央区北1条西5丁目 日本赤十字 ☎011 — 251 — 8621 北陸地方事務局 \$ 920 余 沢 市 中 橋 町 2 - 3 200762 - 61 - 6319■ 380 長野市県町 4 7 7 富士井ビル内 20262 - 34 - 7676■ 902 沖縄県那覇市大道 1 0 9 − 1

えられます。

そのようなときのために、(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)には電波障害対策の手引きとして「TVI対策ノート」が用意されており、対策の相談にのるための監査指導委員も全国に配置されています。

これらについては、表に示したJARL事務局にお問合わせください。

● JARL制定144MHz帯使用区分



- (注1) 144.000 MHz~144.100 MHz の周波数帯は、月面反射通信、流星散乱通信、オーロラ反射通信等に使用する。
- (注2) 144.100 MHz~144.200 MHz の周波数帯は、主として遠距離通信に使用する。
- (注3)144.500 MHz~145.600 MHz の周波数帯の FM 電波の占有周波数帯幅は、16 kHz 以下とする。

回路の説明

● 受信部

受信部は、第1中間周波数が10.695MHz, 第2中間周波数が 455 kHz のダブルスーパー ヘテロダイン方式になっています。

(1) アンテナ切替

本機では、18853によるダイオードスイ ッチを採用しています。

D 401 と D 402 が ダイオードスイッチで. 受信のときには両方のダイオードがOFFと なり、受信信号が受信部に導かれます。

(2) 高周波增幅

を使用した高周波増幅です。

ダイオードスイッチを通って入ってきた 144MHz 帯の信号は、ここで増幅されます。

(3) 第1混合

Q 102 が第1 混合です。 高周波増幅からの 144MHz 帯の信号とPLLからの局発信号は ここで混合され、10.695MHzの第1中間周波 を作り出します。

(4) 第1中間周波増幅

10.695MHz の第1中間周波は、クリスタル ・モノリシックフィルタ (F 101、 102) を 通ってQ 103. Q 104 の第1中間周波増幅に 加えられ、増幅されます。

(5) 第2混合、第2局発、第2中間周波增幅。 FM検波

この部分は、 IC 101 でいっきょに行われ ています。

まず、第1中間周波の10.695MHzは第2局 Q 101が 3 端子カスケードタイプMOS FET 発の10.240MHz と第 2 混合で混合され、第 2

中間周波数の455kHz になります。この第2中間周波信号はセラミックフィルタF 103 を通ったあと、第2中間周波増幅に加えられます。

第2中間周波増幅では 455kHz の信号を十分に増幅したあとリミッタにかけ、このあと FM検波を行います。

(6) スケルチ

I C 101 にはスケルチのためのノイズ増幅 が入っていますから、まずここでノイズ増幅 を行います。

つづいて、増幅されたノイズをD 101 で ℓ イズ整流し、スケルチ制御用の信号を作り出します。

Q 206, 207, 208 は低周波増幅の I C 102 の電源をコントロールするもので、スケルチ制御用の信号を受け取って I C 201 をコントロールします。この部分は同時に、送信時に低周波増幅の動作を止める役目もはたしています。

(7) 低周波增幅

IC 102 が、低周波増幅です。FM検波から得られた音声信号はボリュームを通ったあとIC 102 に加えられ、スピーカを鳴らすのに必要な電力まで増幅されます。

● 送信部

(1) マイクアンプ

マイクから入ってきた音声信号は, IC 201 に入ります。I C 201 は増幅, リミッタ及び スプラッタフィルターを構成しています。

これで、FM変調に必要な音声信号ができ あがります。

(2) FM変調

本機では、PLLのVCOに直接FM変調をかけています。なお、このVCOの周波数は送信周波数の2分の1です。

PLLでは、Q 305 と D 303 が V C O を構

成しています。

(3) 緩衝, 逓倍, 励振増幅

送信周波数の2分の1の周波数で作られた FM信号は、Q406の緩衝増幅を通ったあと Q405の逓倍で2逓倍され、目的の送信周波 数になります。

そのあと、この**FM**信号は**Q**403の緩衝増幅、**Q**402の励振増幅で増幅され、このあとの電力増幅に送られます。

(4) 電力増幅

励振増幅から送られてきたFM信号は、Q401の電力増幅で1.5 Wまで増幅されます。

こうして得られた出力電力は、ダイオード スイッチの**D**402 を通り、スプリアスをへら すためのローパスフィルタを通ってアンテナ に送られます。

以上で、受信部と送信部の説明をおわります。つぎに説明するPLLは、送受信に共通な部分です。

• PLL

本機のPLLはプリミクスタイプとなっており、VCOの発振周波数は目的の周波数の2分の1となっています。

PLLは、VCOのQ305から出発して、Q303、Q304の緩衝増幅→Q302のPLL混合→ローパスフィルタ→Q301のデバイダ前置増幅→プログラマブル・デバイダのIC303→基準周波数発振・分周のIC302と位相比較のIC301→ローパスフィルタ→VCOという構成になっています。

(1) VCO, 緩衝増幅

発振はQ305で、周波数の制御はD303の バリキャップで行っています。

VCOの出力は Q 406 の緩衝増幅を通ったあと、 Q 407 で 2 逓倍されて受信用の局発となり、同じく Q 405 で 2 逓倍されて送信用の F M信号となります。

一方、**VCO**の出力はQ303,Q304の緩衝 増幅を通ったあと、プリミクス用の**PLL**混 合である Q 302 に加えられます。

(2) プリミクス用水晶発振

PLLでは、送信周波数に対して受信時の 局発は中間周波数分だけ周波数をずらさねば なりません。この役目をするのが X 301 と X 302 の二つの水晶発振子で、 D 304 と D 305 のダイオードスイッチで切り替えています。

水晶発振はQ307で行い、同時に2逓倍してPLL混合に加えられています。

(3) ローパスフィルタ

L 301 と C 304, C 305 で構成される π型 ローパスフィルタで、PLL混合で得られる 和と差の周波数のうち、周波数の低い差のほ うの周波数のみを取り出します。

(4) デバイダ前置増幅

Q301がデバイダ前置増幅で、ローパスフィルタの出力をプログラマブル・デバイダを動作させるのに必要な大きさまで増幅します。

(5) プログラマブル・デバイダ

位相比較で基準周波数と比較するための周 波数を作るところです。

IC 303 がN分の1の分周を行うプログラマブル・デバイダで、サムホイールスイッチ(周波数ダイヤル)によってN=400~599を設定するようになっています。

(6) 基準周波数発振・分周

ここは、位相比較でプログラマブル・デバイダからの周波数と比較するための基準周波数を作るところです。

I C 302がそれで、5.12MHzの水晶発振を 1024分の1に分周して、5kHzを作り出して います。

なお、基準周波数が10kHzではなく 5kHz になっているのは、VCOで作り出す周波数 が目的の周波数の2分の1だからです。

(7) 位相比較

IC 301 が位相比較です。位相比較では基 進周波数とプログラマブル・デバイダからの 周波数を比較し、VCOをコントロールする ための出力を出します。


この出力はループフィルタを通ったあと, **D** 303 のバリキャップに加えられます。

●電源, その他

乾電池から供給された 9 Vの電源は、まず Q 211 のシリース・レギュレータに加えられます。 Q 212 , Q 213 , Q 214 が、定電圧回路のコントロール用です。ここで、 5 V が作り出されます。


Q 201 ~ Q 205は,送信と受信を切り替えるところです。PTTスイッチによって,この回路が動作します。

つぎに、Q 209 E Q 210 が、バッテリー表示のLEDを光らせるところです。 電源電圧が 5.5 V 以下になると赤色LEDが点灯します。




※1~6のネジを取り外すと ケースが左右に開きます。

●MAINユニット




101	受信高周波コイル
102	//
103	// ·
_104	//
_105	10.695MHz 1FT
F101	10.695MHz クリスタルフィルター
F102	// //
X101	第2局発水晶発振子
F103	455KHz セラミックフィルター
L106	クオードコイル
IC102	低周波增幅用IC
IC101	IF用IC
IC201	マイクアンプ用IC
VR201	デビエーション調整

●PLLユニット



L311	X302周波数調整
S302	送信用水晶発振子
L310	X301周波数調整
L309	逓倍コイル
L308	//
IC303	プログラママブルデバイダー
IC301	位相比較
IC302	発振、分周
X303	基準発振水晶振動子
L413	ローカル出力用コイル
L412	// //
S5	送信出力切換スイッチ
CT401	送信出力調整トリマー
CT402	// //
2401	送信出力段增幅
CT403	送信調整トリマー
CT404	// //
-408	送信段間コイル
409	// //
_304	VCO 調整コイル
411	送信逓倍コイル
410	// //

●KT-200のブロック図



●一般仕様

周波数範囲 144.00~145.99MHz

電波の型式 F3 (FM)

空中線イン 50 Q (不平衡) ピーダンス

電源電圧 5.5~12V (定格電圧 9 V)

消費電流 受信最大出力時……約130mA

待受信時 ····· 約 18 m A

送信時 { HIGH…約550mA LOW……約220mA

温度範囲 −10~+60℃

ケース寸法 60×40×17()mm

重 動 約490g (電池、アンテナ共)

●受信部

受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン

中間周波数 第1…10.695MHz

第 2 ······ 455 kHz

受信感度 20dB QS…-6dB以下

1 uV入力 S / N…26dB以上

選 択 度 $-60 dB (\pm 15 kHz)$

通過帯域幅 ±7.5kHz (-6dB)

スプリアス 感度

-60dB以下

低周波出力 300mW以上

(8Ω負荷, THD10%)

●送信部

送信出力 HIGH…1.5W

L O W · · · · · 150 m W

変調方式 リアクタンス変調

最大周波数偏移 ±5kHz

占有周波数帯幅 20kHz以内

不要輻射強度 -60dB以下

マイクロホン エレクトレットコンデンサ

免許の申請

●申請書類の入手法

KT-200を使ってアマチュア局の新設や変 更申請をするためのアマチュア局開局用紙や 変更用紙は、アマチュア無線機器販売店や有 名書店で売っています。また、JARLに直 接注文して買うこともできます。

●申請書類はJARLへ

アマチュア局の新設や変更をする場合,空中線電力が10W以下の無線設備については,(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)の保証認定を受ければ、予備免許や落成検査,変更検査が省略されて、簡単に免許を手にすることができます。

区	分	第 送信機	
発射可能な電波の		F 3	
型式・周波数の範囲		1 4 4 MHz 带	
変調の方式		リアクタンス変調	
終段管	名称個数	2 S C 1 9 4 7 × 1	
	電圧入力	9 V 3 W	

KT-200も保証認定を受けることができ、 したがって申請書類は保証認定を受けるため にJARLに提出します。

●工事設計書の記入法

工事設計書の中の「希望する周波数の範囲 空中線電力・電波の型式」は「144M・1.5 ・F3」となります。

また、送信機の欄の記入方法は、上の表のようになります。

それから、KT-200はJARL登録機種になっていますから、送信機系統図と保証願書に登録番号「KT-2」を記入することにより送信機系統図を省略できます。

トラブルシューティング

本機がうまく働かない場合のトラブルには、 無線機内部の故障によるものと、操作のミス によるものがあります。

ここにかかげたのは、主に操作のミスによる場合のトラブルシューティングです。したがって、取扱説明書を最初からお読みいただき、使用法をマスターしていただければ防げるものです。

無線機内部の故障の場合には、28ページに示しました方法により、弊社サービス係にお申しつけください。

症状	原因	処置の方法
電源スイッチを入れても, 受信も送信もできない。	①電池が消耗している。 ②バッテリーパックが完全に セットされていない。 ③電池の入れ間違い。	①電池を交換する。②バッテリーパックをきっちりと最後まで押し込む。③間違っているものをさがして正しく入れ直す。
スピーカから何も音が出ない	①スピーカジャックの接触不良②スケルチが深すぎる。	①スピーカプラグを2~3回 抜き挿ししてみる。 ②SQLツマミを反時計方向 に回す。

症状	原_ 因	処置の方法
受信感度が悪い。	①フレキシブルアンテナの不良。②外部アンテナの不良。	①アンテナを交換する。②外部アンテナの不良個所を さがして修理する。
周波数ダイヤルを回しても希望する周波数にならない。	①DIAL/MAINスイッチが、MAINのほうになっている。 ②周波数ダイヤルのMHz 台の設定が間違っている。	①DIAL/MAINスイッチをDIALにする。②MHz台が ②と5 以外のとき偶数は ③、奇数は ⑤になることを確認する。
外部マイクを使ったとき、変調がかからない。	①マイクジャックの接続が完全でない。②エレクトレット・コンデンサマイクのとき,抵抗の接続を忘れている。	①マイクジャックの接続を完全にする。②抵抗を接続する。
送信していると、赤いLED がしだいに明るくなる。	①電池の寿命が近づいている。	①電池を交換する。HIGH で送信しているときには、 LOWにしてみる。

アフター サービス

万一故障が生じた場合のアフターサービスは、お買上げいただいたお店か、あるいは (株)トヨムラの各店で修理をお引き受けいた します。

本機の保証期間はお買上げの日から1年間ですが、保証期間中でも操作方法の誤りが原因で故障を生じた場合には、有償扱いにさせていただくことがありますのでご注意ください。

〈サービス窓口一覧表〉

☆トヨムラ中央店

₩101 東京都千代田区外神田4-4-1

☎03(253) 5751

☆トヨムラ東ラジ店

₩101 東京都千代田区外神田1-10-11

203(253) 4693

☆トヨムラ横浜店

₩231 神奈川県横浜市中区松影町1-3-7

2045(641)7741

☆トヨムラ川口店

₩332 埼玉県川口市芝 2-25-3

20482(68)7826

☆トヨムラ大宮店

₩ 330 埼玉県大宮市宮原町3-515-2

20486(52)1831

☆トヨムラ宇都宮店

₩320 栃木県宇都宮市宿郷町365-7

20286(36)5315

☆トヨムラ名古屋店

₩460 愛知県名古屋市中区大須3-30-86

2052(263)1660

☆トヨムラ静岡店

₩ 422 静岡県静岡市八幡1-4-36

20542(83)1331

株式会社トヨムラ

本 社 (〒101) 東京都千代田区外神田2-7-9 / Phone03(251)7 3 2 1 ケンプロ事業部 (〒101) 東京都千代田区外神田2-8-16/Phone03(251)7896代)